

BR 91 - meckl. T 4 (pmt)

Haupteinsatzgebiet ist eine kleine Heimanlage, deshalb der nicht lastgeregelten Decoder. Bei dieser Lok ist der beste Platz für den Decoder wieder auf dem Motor. Beleuchtung ist nicht vorgesehen, damit können diese Anschlussdrähte am Decoder ausgelötet werden.

Auf geht´s!

- Gehäuse abnehmen
- Verbindung zwischen Stromabnehmerblechen und Motor auslöten
- Decoder mit Klebepad auf den Motor kleben
- Anschlussdrähte kürzen und einlöten
- Probefahrt auf dem Digitalgleis
- Gehäuse aufsetzen und erledigt!

Der LE 077 ist mit folgenden Einstellungen im Einsatz:

CV 3 auf 20

CV 4 auf 20

CV 94 auf 80

Bilder



